

※JUNO-DS への音色復元には、PC が必要です。

ダウンロードされたファイル「GIGS_Negoto.zip」には、以下4つのファイルが入っています。

- ・「Install_Manual.PDF」= インストールマニュアル（本紙）
- ・「GIGS_Negoto.jxl」= JUNO-DS ライブラリアンファイル
- ・「GIGS-Negoto.SVD」= JUNO-DS バックアップファイル1
- ・「GIGS-Negoto.BIN」= JUNO-DS バックアップファイル2

① <JUNO-DS のUSER エリアに音色を保存しているお客様の場合>

使用するファイル=GIGS_Negoto.jxl

※USER エリアに音色を保存していない方、消えても構わない方は、<②JUNO-DS への音色復元方法>を参照ください。

※お客様の音色データが消失する恐れがありますのでUSB メモリーにあらかじめバックアップをしてください。（取説P18 参照）

※USER エリアの音色データを消さずにねごとの音色を追加する際は、PC とローランドから提供されている専用ソフト

「JUNO-DS ライブラリアン」が必要です。

「JUNO-DS ライブラリアン」こちらより入手ください。

■For Windows : https://www.roland.com/jp/support/by_product/juno-ds61/updates_drivers/3a4b98c3-5dff-4712-956a-238820c4f285/

■For MAC OS X : http://www.roland.com/jp/support/by_product/juno-ds88/updates_drivers/f11cab6c-8cd2-481b-b7c2-cb8cdb2147ae/


手順1. 「JUNO-DS ライブラリアン」をダウンロード頂き、お手持ちのPC へインストールしてください。

手順2. あらかじめダウンロードしたファイル「GIGS_Negoto.jxl」を同じPC 上で開いてください。

手順3. ライブラリアンが起動しツールバー>ウィンドウ>>左右に並べて表示をクリック。

【Patchをコピー】

手順4. 開いたウィンドウのModeタブで「Patch」を選択。501「LOOP EP1」を選択しツールバー>編集>コピーをクリック。




手順5. Main ウィンドウの置き換えたいNumber を選びツールバー>編集>置き換えをクリックします。

手順6. Main ウィンドウの音色が置き換わったら、PC とJUNO-DS をUSB ケーブルで接続しMain ウィンドウ内にあるWrite>Selected をクリック。

※JUNO-DS とPC を接続するとJUNO-DS の画面に「You connected a USB cable.Go to DAW Control menu?」とメッセージが出ますが、何も操作せずそのまま進んでください。

【Performance をコピー】

手順7. 同様に、開いたウィンドウの Mode タブで「Performance」を選択。001「Negoto_loop」を選択しツールバー>編集>コピーをクリック。



手順8. Main ウィンドウの置き換えたいNumber を選びツールバー>編集>置き換えをクリックします。

手順9. Main ウィンドウ内にあるWrite>Selected をクリックし本体に流し込みます。

これでJUNO 本体に Patch と Performance がインストールされました。

インストールされた音色は1つで、音色名、保存先カテゴリーは以下の通りです。

・ Patch

パッチ番号	音色名	分類カテゴリー
*** 保存先番号	LOOP EP1	EP

・ Performance : USER * * * (保存先番号) Negoto_loop

	パッチ番号	音色名
UPPER 音色	* * * 保存先番号	LOOP EP1 ※1
LOWER 音色	Pf069	Phase EP2


コピーした番号によっては、Performance 内の Patch の紐づけがはずれますので、以下手順で紐づけします。

手順 10. JUNO 本体で PATCH/PERFORM ボタンを押し、Performance モードにします。

手順 11. 手順 8 で置き換えた Number、「Negoro_loop」を呼び出します。

手順 12. UPPER (上の表の※の部分) の音色が「INIT PATCH」になっている場合は紐づけが外れていますので、INITPATCH にカーソルを充てて、手順 5 にて保存した「LOOP EP1」を呼び出します。

手順 13. 下図のようになれば完成です。Write ボタンを押して Performance を保存しましょう。



<②JUNO-DS への音色復元方法>

使用するファイル＝「GIGS-Negoto.SVD」と「GIGS-Negoto.BIN」

手順1. ダウンロードした「GIGS Negoto.SVD」ファイルと「GIGS-Negoto.BIN」をJUNO-DS で予めフォーマットしたUSB メモリー内のROLAND>JUNO>BACKUP フォルダへコピーしPC から取り外す。


手順2. JUNO-DS へUSB メモリーを差し込み、

1. [MENU] ボタンを押します。

MENU 画面が表示されます。

2. 「UTILITY」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

UTILITY 画面が表示されます。



3. UTILITY 画面で「RESTORE」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

RESTORE 画面が表示されます。画面内の「GIGS-Negoto.SVD」にカーソルを合わせます。

4. [ENTER] ボタンを押します。

確認画面が表示されます。中止するときは、[EXIT] ボタンを押します。

5. 「OK」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

リストアが完了すると、「Completed. Please Shut down.」と表示されます。

6. JUNO-DS の電源を入れ直します。

以上で音色の復元が完了しました。

保存先は以下の通りです。

・ Patch

パッチ番号	音色名	分類カテゴリー
Pf501	LOOP EP1	EP

・ Performance : USER001

	パッチ番号	音色名
UPPER 音色	Pf501	LOOP EP1
LOWER 音色	Pf069	Phase EP2